

## スタビライザーバーの交換方法

(PartsNo : PV1004)

スタビライザーバーが曲がっていると機体の振動が大きくなり操縦が難しくなりますので、曲がっている場合は以下の方法で交換を行ってください。

### 1. スタビライザーバーの取り外し



1. ボールリンクをボールリンクプライヤで外します。



2. ミキシングレバー、スタビライザーシーソーを固定している4箇所のネジを外します。



3. スタビライザーのネジを緩めます。(4箇所) スタビライザーパドルを回して片側のスタビライザー・パドルを取り外します。



4. スタビライザーバーをプライヤで挟み、スタビライザーパドルを回してスタビライザーバーを外します。

### 2. スタビライザーバーの取り付け



・取り付けは取り外しの逆の手順で行ってください。

1. ネジロック剤はネジの先端部には塗布せず、ネジ山部に薄く塗って下さい。
2. 両側のスタビライザーパドルが対向位置になるようにねじ込み量を調整してください。
3. スタビライザーシーソーがスムーズに動く(回転する)範囲でシーソーとスタビライザーの隙間(写真矢印部)がなるべく小さくなるようにねじ込み量を調整してください。